



Station Entretien Vélos AMSTERDAM

Station de Réparation - Réf.204025

Gonfleur - Réf.204027




Station de Réparation - Réf.204025



16	ACC18212	4	POIGNEE PLASTIQUE PVC NOIR Ø25 Lg.130mm ép.1.75mm +/-0.25 -
15	ACC220746	2	Vis BHC M8x50 Inox A2-70
14	ACC04981	4	Ecrou M8 frein bague nylon A2
13	ACC18145	6	Rondelle M8N
12	ACC22185	2	Vis BHC M8x70 A2-70
11	SFI204025-05	1	Chapeau inox brossé station entretien vélo AMSTERDAM
10	SFI204025-D	2	Démonte-pneu câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
9	SFI204025-E	1	Clé Torx câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
8	SFI204025-F	1	Jeu de clé 6 pans câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
7	SFI204025-G	1	Clé mixte de 15 câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
6	SFI204025-H	1	Clé mixte de 13 câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
5	SFI204025-I	1	Tournevis plat câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
4	SFI204025-J	1	Tournevis pozidriv câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
3	SFI204025-06	1	Support outil station entretien vélo AMSTERDAM
2	SFI204025-04	2	Traverse support vélo station entretien vélo Ø25 AMSTERDAM
1	SFI204025-A	1	Corps soudé station entretien vélo AMSTERDAM
N°	Référence	Qté	Description

Gonfleur - Réf.204027



1	204027	1	Gonfleur
N°	Référence	Qté	Description






Nota :

- Ancrage Non Fournis.

204025




204027

F-F





Nota :

- Ancrage Non Fournis.



2	Démonte-pneu câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
1	Clé Torx câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
1	Jeu de clé 6 pans câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
1	Clé mixte de 15 câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
1	Clé mixte de 13 câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
1	Tournevis plat câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
1	Tournevis pozidriv câblé - station entretien vélo AMSTERDAM
Equipement	

PROCITY = (x0)



204025 / 204027 x3

204025 / 204027 x3

